

Date d'établissement : 18/09/2009

Date de mise à jour : 15/03/2010

Version : 03

FICHE TECHNIQUE

SAVONITE

DOMAINES D'UTILISATION :

Réalisation de tadelackt hors cabines de douches ou vasques.

CARACTÉRISTIQUES :

Imprégnation incolore de protection à base de savon noir et de cire de carnauba.

SUPPORTS :

Enduits de chaux.

APPLICATION :

Au moment de ferrer, au maximum 24 heures après la réalisation de la passe, appliquer au pinceau la **Savonite** jusqu'à refus. Laisser absorber et recommencer puis faire pénétrer à l'aide d'un galet plat ou d'un plateau.

Laisser sécher le tadelackt un mois avant de le mettre en contact avec des projections d'eau. Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

RENDEMENT :

Environ 10 m² par litre selon la nature, la structure et la porosité du support.

DILUTION ET NETTOYAGE :

Nettoyage des outils à l'eau.

Entretien du tadelackt au **Savon noir**. Ne jamais utiliser de détergent du commerce.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.